

APPUYER SUR LE BOUTON DE MARCHÉ / ARRÊT POUR LA MISE EN MARCHÉ

Appuyer 1 fois pour le Mode A
 Appuyer 2 fois pour le Mode B
 Appuyer 2 fois pour le Mode C
 Appuyer 3 fois pour éteindre

Presionar 1 vez para Modo A
 Presionar 2 veces para modo B
 Presionar 3 veces para modo C
 Presionar 4 veces para apagar

Press 1 time for Mode A
 Press 2 times for Mode B
 Press 3 times for Mode C
 Press 4 times for off

S'allume automatiquement au crépuscule et reste allumé à 20%, jusqu'à 5h après qu'il se soit éteint.

Automatically turn on at dusk and remains 20% bright, up to 5 hours after which it turns off.

Se enciende automáticamente al crepúsculo y se mantiene encendido al 20%, hasta 5 horas después de haberse apagado.

S'allume automatiquement quand le mouvement est détecté dans une zone ≤ 6 mètres puis l'intensité de la lumière réduit à 3% lorsqu'aucun mouvement n'est détecté après 20 secondes.


Automatically turn on to full brightness when motion is detected in the range ≤ 6 mètres and then turns to 3% brightness in 20 seconds of no motion.

Se enciende automáticamente cuando se detecta un movimiento en un zona ≤ 6 metros, la intensidad de la luz va disminuyendo hasta el 3% cuando pasan 20 segundos y no se detecta ningún movimiento.


S'allume automatiquement quand le mouvement est détecté dans une zone ≤ 6 mètres puis s'éteint lorsqu'aucun mouvement n'est détecté après 30 secondes.

Automatically turn on to full brightness when motion is detected in the range ≤ 6 mètres and then turns off in 30 seconds of no motion.


Se enciende automáticamente cuando se detecta un movimiento en un zona ≤ 6 metros y se apaga cuando pasan 30 segundos y no se detecta ningún movimiento.



MODE A



MODE B



MODE C

INSTALLATION / INSTALACION

- Utiliser le guide pour définir la position du luminaire et perforez deux trous.
- Insérer les 3 chevilles.
- Insérer les 3 vis dans les chevilles en laissant un espace entre la cheville et la vis puis insérez l'encoche inférieure du luminaire sur la vis.
- Visser la vis de la partie supérieure du luminaire.
- Appuyer sur le bouton de marche / arrêt pour la mise en marche.

- Use the card to measure hole position correctly and drill 2 holes.
- Fix 3 expansion plugs into the holes.
- Fix 3 screw into the expansion plug with a spare space, insert the lower notch into the screw.
- Straighten the whole lamp and fasten the upper screw.
- Press on/off button to start.

- Usar la guía para definir la posición de la luminaria y perforar dos agujeros.
- Insertar los 3 tacos.
- Insertar los 3 tornillos de la parte inferior en el taco dejando un espacio entre el taco y el tornillo, insertar la ranura de la luminaria sobre el.
- Atornillar la parte superior de la luminaria.
- Presionar el botón de Encender / Apagar para la puesta en marcha.


CONSEILS / NOTICE / CONSEJOS

- Ceci est un luminaire alimenté par l'énergie solaire, il doit être installé dans une zone exposé au soleil.
- Le temps d'éclairage dépend de la durée d'ensoleillement et de la météorologie.
- La lampe s'allume quand la luminosité est inférieure à 30 Lux.
- Le luminaire doit être installé à moins de 4 mètres du sol.
- Le luminaire est équipé d'une batterie interne de lithium. Ne pas changer la batterie soi-même et ne pas mélanger aux déchets ménagers.

- This is a solar powered lamp, install it in a location where can get enough sunshine.
- The lighting time depends on sunshine duration & weather.
- The lamp will light up when the environmental brightness is less than 30 Lux.
- Lamp need to be installed < 4Mtr from the ground.
- The lamp is equipped with a internal lithium battery, please do not replace it by yourself, and don't dispose it with household garbage to avoid explosion.

- Esta luminaria está alimentada por energía solar, debe estar instalada en una zona muy soleada.
- El tiempo de alumbrado depende de la duración de la radiación solar y de la meteorología.
- La luminaria se enciende cuando la luminosidad es inferior a 30 Lux.
- La luminaria tiene que estar instalada a menos de 4 metros de altura.
- La luminaria está equipada de una batería interna de litio. No cambiar la batería por sí mismo ni tirar con los desechos domésticos.

FONCTIONNEMENT / WORKING MODE / FUNCIONAMIENTO



- Trou
- Cheville
- Vis
- Orifice de montage
- Bouton marche/arrêt

- Hole
- Expansion plug
- Screw
- Mounting hole
- Button

- Agujero
- Taco
- Tornillo
- Orificio de Montaje
- Botón