


APPUYER SUR LE BOUTON DE MARCHÉ / ARRÊT POUR LA MISE EN MARCHE

Appuyer 1 fois pour le Mode A
Appuyer 2 fois pour le Mode B
Appuyer 2 fois pour le Mode C
Appuyer 3 fois pour éteindre

Presionar 1 vez para Modo A
Presionar 2 veces para modo B
Presionar 3 veces para modo C
Presionar 4 veces para apagar

Press 1 time for Mode A
Press 2 times for Mode B
Press 3 times for Mode C
Press 4 times for off

MODE A




S'allume automatiquement au crépuscule et reste allumé à 20%, jusqu'à 5h après qu'il se soit éteint.

Automatically turn on at dusk and remains 20% bright, up to 5 hours after which it turns off.

Se enciende automáticamente al crepúsculo y se mantiene encendido al 20%, hasta 5 horas después de haberse apagado.

MODE B




S'allume automatiquement quand le mouvement est détecté dans une zone ≤ 6 mètres puis l'intensité de la lumière réduit à 3% lorsqu'aucun mouvement n'est détecté après 20 secondes.

Automatically turn on to full brightness when motion is detected in the range ≤ 6 mètres and then turns to 3% brightness in 20 seconds of no motion.

Se enciende automáticamente cuando se detecta un movimiento en un zona ≤ 6 metros, la intensidad de la luz va disminuyendo hasta el 3% cuando pasan 20 segundos y no se detecta ningún movimiento.

MODE C



S'allume automatiquement quand le mouvement est détecté dans une zone ≤ 6 mètres puis s'éteint lorsqu'aucun mouvement n'est détecté après 30 secondes.

Automatically turn on to full brightness when motion is detected in the range ≤ 6 mètres and then turns off in 30 seconds of no motion.

Se enciende automáticamente cuando se detecta un movimiento en un zona ≤ 6 metros y se apaga cuando pasan 30 segundos y no se detecta ningún movimiento.

INSTALLATION / INSTALACION

- Utiliser le guide pour définir la position du luminaire et perforez deux trous.
- Insérer les 3 chevilles.
- Insérer les 3 vis dans les chevilles en laissant un espace entre la cheville et la vis puis insérez l'encoche inférieure du luminaire sur la vis.
- Visser la vis de la partie supérieure du luminaire.
- Appuyer sur le bouton de marche / arrêt pour la mise en marche.

- Use the card to measure hole position correctly and drill 2 holes.
- Fix 3 expansion plugs into the holes.
- Fix 3 screw into the expansion plug with a spare space, insert the lower notch into the screw.
- Straighten the whole lamp and fasten the upper screw.
- Press on/off button to start.

- Usar la guía para definir la posición de la luminaria y perforar dos agujeros.
- Insertar los 3 tacos.
- Insertar los 3 tornillos de la parte inferior en el taco dejando un espacio entre el taco y el tornillo, insertar la ranura de la luminaria sobre el.
- Atornillar la parte superior de la luminaria.
- Presionar el botón de Encender / Apagar para la puesta en marcha.


CONSEILS / NOTICE / CONSEJOS

- Ceci est un luminaire alimenté par l'énergie solaire, il doit être installé dans une zone exposé au soleil.
- Le temps d'éclairage dépend de la durée d'ensoleillement et de la météorologie.
- La lampe s'allume quand la luminosité est inférieure à 30 Lux.
- Le luminaire doit être installé à moins de 4 mètres du sol.
- Le luminaire est équipé d'une batterie interne de lithium. Ne pas changer la batterie soi-même et ne pas mélanger aux déchets ménagers.

- This is a solar powered lamp, install it in a location where can get enough sunshine.
- Please note the lighting time depends on sunshine duration & weather.
- The lamp will light up when the environmental brightness is less than 30 Lux.
- Lamp need to be installed < 4Mtr from the ground.
- The lamp is equipped with a internal lithium battery, please do not replace it by yourself, and don't dispose it with household garbage to avoid explosion.

- Esta luminaria está alimentada por energía solar, debe estar instalada en una zona muy soleada.
- El tiempo de alumbrado depende de la duración de la radiación solar y de la meteorología.
- La luminaria se enciende cuando la luminosidad es inferior a 30 Lux.
- La luminaria tiene que estar instalada a menos de 4 metros de altura.
- La luminaria está equipada de una batería interna de litio. No cambiar la batería por sí mismo ni tirar con los desechos domésticos.

FONCTIONNEMENT / WORKING MODE / FUNCIONAMIENTO





- | | | |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| 1. Trou | 1. Hole | 1. Agujero |
| 2. Cheville | 2. Expansion plug | 2. Táculo |
| 3. Vis | 3. Screw | 3. Tornillo |
| 4. Orifice de montage | 4. Mounting hole | 4. Orificio de Montaje |
| 5. Bouton marche/arrêt | 5. Button | 5. Botón |



EMC






PREMERE IL PULSANTE DI ACCENSIONE / DRÜCKEN SIE DEN NETZSCHALTER


Premere una volta per la modalità A
Premere due volte per Modalità B
Premere 3 volte per spegnere l'apparecchio

Drücken Sie einmal für Modus A
Drücken Sie zweimal für Modus B
Drücken Sie dreimal, um die Leuchte auszuschalten




Si accende automaticamente al tramonto e rimane acceso al 20%, fino a 5 ore dopo lo spegnimento.

Schaltet sich bei Dämmerung automatisch ein und bleibt bis zu 5 Stunden nach dem Ausschalten bei 20%.



Si accende automaticamente quando viene rilevato un movimento in un'area ≤ 6 metri, quindi l'intensità della luce si riduce al 3% quando non viene rilevato alcun movimento dopo 20 secondi.

Schaltet sich automatisch ein, wenn eine Bewegung in einem Bereich ≤ 6 Meter erkannt wird, dann verringert sich die Intensität des Lichts auf 3%, wenn nach 20 Sekunden keine Bewegung erkannt wird.



Si accende automaticamente quando viene rilevato un movimento in un'area ≤ 6 metri e quindi si spegne quando non viene rilevato alcun movimento dopo 30 secondi.

Schaltet sich automatisch ein, wenn eine Bewegung in einem Bereich ≤ 6 Meter erkannt wird, und schaltet sich aus, wenn nach 30 Sekunden keine Bewegung erkannt wird.

INSTALLAZIONE / INSTALLATION

- Utilizzare la guida per impostare la posizione del dispositivo e perforare due fori.
- Inserire i tasselli.
- Inserire 2 viti nei tasselli lasciando uno spazio tra il tassello e la vite e inserire la tacca inferiore dell'apparecchio sulla vite.
- Avvitare la vite della parte superiore dell'apparecchio.
- Premere il tasto start / stop per accendere il dispositivo.

- Verwenden Sie die Führung, um die Befestigungsposition einzustellen und zwei Löcher zu stanzen.
- Setzen Sie die Dübel ein.
- Setzen Sie 2 Schrauben in die Dübel ein, lassen Sie einen Abstand zwischen Dübel und Schraube frei und setzen Sie die untere Kerbe der Leuchte auf die Schraube.
- Schrauben Sie die Schraube des oberen Teils der Leuchte ein.
- Drücken Sie die Start / Stopp-Taste, um das Gerät einzuschalten.

CONSIGLI / TIPS

- Questo è un apparecchio ad energia solare, deve essere installato in un'area esposta al sole.
- Il tempo di illuminazione dipende dalla durata del sole e dal tempo.
- La lampada si accende quando la luminosità è inferiore a 30 Lux.
- L'apparecchiatura deve essere installata entro 4 metri dal pavimento.
- L'apparecchio è dotato di una batteria interna al litio. Non cambiare la batteria da soli e non mescolare con i rifiuti domestici.

- Dies ist eine solarbetriebene Leuchte. Sie muss in einem Bereich installiert werden, der der Sonne ausgesetzt ist.
- Die Leuchtdauer hängt von der Dauer des Sonnenscheins und des Wetters ab.
- Die Lampe schaltet sich ein, wenn die Helligkeit weniger als 30 Lux beträgt.
- Die Leuchte muss innerhalb von 4 Metern vom Boden installiert werden.
- Die Leuchte ist mit einer internen Lithium-Batterie ausgestattet. Wechseln Sie die Batterie nicht selbst und mischen Sie sie nicht mit dem Hausmüll.

FUNZIONAMENTO / OPERATION

