



1 - Couper l'alimentation

2 - Retirer les vis Inox à l'aide d'un tournevis ainsi que la platine Inox, le verre de protection et le joint d'étanchéité. Retirer les vis de fixation à la base du scellement

3 - Sceller le support / Sellar el soporte / Seal de shelf
4 - Une fois le support correctement scellé, visser le spot à l'aide des vis

5 - Raccorder P, N et terre dans un boîtier de dérivation

6 - Positionner le verre et son joint, la platine INOX et les vis assurant une étanchéité parfaite

7 - Votre luminaire est positionné et branché correctement

1-Apague la corriente

2 - Sacar los tornillos de acero con la ayuda de un destornillador así como la placa de acero, el vidrio de protección y la junta de estanqueidad. Sacar los tornillos de fijación de la base.

3 - Sellar el soporte

4 - Una vez el soporte correctamente sellado, atornille el foco con la ayuda de un destornillador

5 - Conectar P,N y Tierra dentro de una caja de derivación

6 - Situar el vidrio y su junta, la base de Hacer inoxidable y los tornillos de manera que asegure una estanqueidad perfecta.

7 - Su Luminaria está bien instalada y conectada

1-Shut down the power

2 - Remove stainless screw by means of a screwdriver as well as the stainless deck, the protection glass and the waterproofness seal. Remove the fixing screw from de base.

3 - Seal de shelf

4 - Once the spot is well sealed, screw the spot by mean of a screwdriver

5 - Connect P, N and ground connection to a branch circuit.

6 - Place the glass and his seal, the stainless base and the screws so that insure a perfect waterproofness.

7 - The lamp is well installed and connected the power.

Customers service

